

Pokladnička Bankomat

Jak pokladničku spustit:

- pomocí šroubováku odstraňte kryt baterií na spodní straně pokladničky a vložte do zásobníku tři baterie AA, poklop vraťte na zásobník baterií a šroubovákem zašroubujte
- pokladnička je zapnutá po vložení baterií, tlačítko pro zapnutí není

PIN a jeho změna, vkládání peněz:

- základní nastavené heslo je 000
- stiskněte 000 a tlačítko OK, dejte tvář před pohybový senzor, uslyšíte melodii a dveře se poté otevřou
- jakmile je pokladnička otevřená, je možné měnit heslo
- stiskněte tlačítko pro změnu hesla ("klíček"), po stisknutí uslyšíte zvukový signál
- zadejte nové heslo a potvrďte ho tlačítkem OK, uslyšíte znovu zvukový signál
- mince lze vhazovat oranžovým otvorem vedle číselníku
- jakmile přiložíte bankovku pod číselníkem do otvoru, automaticky se zasune do bankomatu
- bankovky vkládejte jednotlivě, vždy počkejte až přestane mtoorek vydávat zvuk a až poté vkládejte další bankovky