



## **Instrukce – Zvuková hra „Plácní krtka,,**

Dovolujeme si Vám představit novou stolní hru „Plácní krtka,,  
Stolní deska je z kvalitního materiálu. Tento produkt je určený pro děti i dospělé, kteří chtějí zažít pořádnou zábavu.

### **Součástí balení :**

- herní deska s LCD panelem
- kladívko

### **Návod:**

Použijte šroubovák pro otevření úložného prostoru na baterie. Vložte 3 baterie typu AA (3x1,5V) v závislosti na směru polarizace.

1. Pohybem herní desky nastavte na pozici ON, po zvukovém signálu se objeví na LCD panelu čísla „00,,
2. Hra má 3 úrovně obtížnosti, nejjednodušší je úroveň 1. tlačítkem SELECT můžete nastavit obtížnější úroveň.
3. První úroveň obtížnosti: Na herní desce je 7 krtků, každý z nich má barevně podsvícený nos. Pokaždé kdy plácnete krtka přesně na nose, získáte body. LCD panel bude vydávat zvukové signály pokaždé co trefíte nos.
4. Druhá úroveň obtížnosti: Zásady hry zůstávají stejné jenom s tím rozdílem, že světélka budou blikat rychleji než u předchozí úrovně. Nosy krtků budou svítit 65x, pro úspěšné dokončení této úrovně se musíte trefit minimálně 60x.
5. Třetí úroveň obtížnosti: Zásady hry zůstávají stejné jenom s tím rozdílem, že světélka budou blikat výrazně rychleji. V této úrovni budou blikat pouze 2 – 3 nosy krtků. Musíte co nejrychleji plácnout všechny. Nosy krtků budou blikat 100x, pro úspěšné dokončení třetí úrovně musíte plácnout minimálně 95x. Po ukončení všech úrovní, uslyšíte vítězný zvukový signál.

### **Upozornění:**

- Hra je určena pro děti starší 3 let.
- K hře není dovoleno používat nůžky, nože nebo jiné ostré předměty, které mohou poškodit nebo zničit herní desku.
- Kladívko k plácnutí
- Herní deska by neměla přijít do kontaktu s vodou.

### **Upozornění k správné manipulaci s bateriemi:**

- doporučujeme používat alkalické baterie
- výměnu baterií může provádět pouze dospělá osoba
- baterie vkládejte v závislosti na směru polarizace
- nedoporučujeme kombinovat vybité baterie zároveň s novými
- nedoporučujeme nabíjet baterie, které k tomu nejsou určené

- baterie musí být odstraněny z hračky před procesem nabíjení
- vybité baterie nenechávejte v hračce
- nevyhazujte použité baterie do koše ale do speciálně určeného odpadu
- pokud delší dobu hru nepoužíváte, vyndejte baterie