

Taneční podložka Best Dancer – SLW9746

Před prvním použitím taneční podložky si přečtěte následující pokyny. Dodržujte prosím všechna opatření a dodržujte pokyny. Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.

Taneční podložka


Kód produktu: SLW9746

Sada obsahuje: podložku a kabel MP4


Před použitím: Otevřete zadní kryt na baterie pomocí šroubováku, vložte 4 AA baterie (nejsou součástí balení). Zavřete kryt, přišroubujte přihrádku na baterie a položte podložku na podlahu. Když je napájení zapnuté, podložka spustí bzučák při zapnutí.

Hra

Výchozí režim je "Mode 1", kdy děti mohou volně tančit na podložce a vydávat hluk z pěti tlačítek zvukových efektů.

Stiskni  pro výběr hudby k tanci.

Stiskni "Mode 2" pro vstup do herního režimu, kde děti sledují blikající světla na ovládacím panelu a tančí na podložce.

Stiskni  pro výběr hudby do pozadí hry.

Tempo můžete regulovat pomocí "+" a "-".

Děti musí v každém kole trefit více než 7 správných šipek, aby vyhrály.

Funkce plug: když je připojeno externí hudební zařízení, nelze přehrávat vestavěnou hudbu. Reprodukční jednotka bude přehrávat hudbu z externího hudebního zařízení a kontrolky budou náhodně blikat. Děti mohou tančit na pěti tlačítkách mixu a hrát si s hudbou.

Upozornění

Baterie musí vyměňovat dospělí. Nekombinujte alkalické, standardní nebo dobíjecí baterie. Nikdy nekombinujte staré a nové baterie. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vybité baterie je třeba z hračky vyjmout.

Nepoužívejte: Na podložku nepoužívejte žádné ostré předměty. Podložka není omyvatelná.

Čištění: ostřete do sucha a vyčistěte.

Tato hračka je určena pro děti od 3 let. Je nutný dohled dospělé osoby.