

SLW9885 Taneční podložka ZOO

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte pokyny a bezpečnostní pravidla. Dodržujte všechna opatření bezpečnosti a provozní postupy. Návod y pokyny si uschovejte

Taneční podložka Playmat

Produkt #:SLW9885

Součástí balení je: 1 x Taneční podložka se zabudovaným tanečním panelem

Před použitím

- Otevřete šroubovákem kryt baterií a vložte 3 kusy baterií AA, které nejsou součástí balení. Zavřete kryt a narovnejte podložku na zem..

Play

- Pro spuštění podložky stiskněte START. Jakmile spustíte podložku, automaticky se dostanete do úrovně 1. Úrovně kol se dají přepínat opětovným stiskem tlačítka START.

Level 1

- Podle toho, který symbol na podložce se rozsvítí, je potřeba jej rychle sešlápnout.
- Na úrovni 1 se vždy rozsvítí 1 nebo 2 zvířátka, která je potřeba co nejrychleji sešlápnout.
- Hra trvá jednu minutu a hráč může udělat chybu maximálně 5x.
- Pokud udělá hráč chybu vícekrát než 5x, hra bude ukončena a lze ji opět znovu spustit tlačítkem START.
- Úroveň a skóre lze sledovat na LED displeji.

Level 2

- Na úrovni 2 se vždy rozsvítí 1 až 3 zvířátka, která je potřeba co nejrychleji sešlápnout.
- Vše ostatní je stejné jako v úrovni 1.

Level 3

- Na úrovni 3 se vždy rozsvítí 1 až 4 zvířátka, která je potřeba co nejrychleji sešlápnout.
- Vše ostatní je stejné jako v úrovni 1.

Obrázek produktu:



Baterie – upozornění a pokyny

- výměnu baterií může provádět pouze dospělá osoba
- nemíchejte alkalické, nabíjecí či standardní baterie dohromady
- nemíchejte staré a nové baterie
- baterie vložte správně
- vybité baterie nenechávejte v podložce
- před nabíjením baterií vytáhněte baterie z podložky
- dobíjecí baterie může nabíjet pouze dospělá osoba
- nepoužívejte u podložky ostré předměty
- Podložka není pratelná
- Hračka je vhodná pro děti od 3 let a pod dohledem dospělých