

Pokladnička Safe model LK-G982
Překlad k originálnímu polskému návodu.

Funkce:

- automatické navijení papíru
- heslo + čtečka otisků prstů
- možnost sledování posledních třech operací
- ultrafialové světlo pro odhalení falešných peněz
- hodiny s hlasovým projevem
- budík s hlasovým projevem
- výběr jazyka v čínštině, angličtině nebo bez hlasu

Obrázek výrobku:

viz. Originální návod

Postavení kláves:

1. tlačítka s číslicemi 0-9 a 10 slouží pro zavedení pin kodu
7 – hodiny
8 – alarm
9 – zapnutí a vypnutí alarmu
0 – sledování
2. konfigurace/ výstup: nastavení hesla a uzavření
3. tlačítka odblokování: funkční tlačítka sloužící k odblokování
4. otisk prstů: dotykové tlačítka
5. šuplík – zda je safe blokováno či nikoli
6. spuštění motoru pro svinutí, vsunutí peněz dovnitř
7. změna jazyka
8. kontrolka: červená/ modrá, ukazuje napětí, stav a příjem otisku prstu
9. ultrafialové světlo: k rozpoznání falešných peněz

Použití baterií:

- vyžaduje vložení 3 x tužkové baterie AA
- vyšroubujte šroubek a otevřete víko
- vložte nové baterie správným směrem
- zavřete kryt a zašroubujte šroubek

Instrukce obsluhy:

- Mince se vhadzují otvorem nahoře
- Bankovky vkládejte přední stranou
- Během práce seřfu svítí modrá kontrolka a hraje hudba, po ukočení práce se kontrolka i hudba vypne.
- Motor nefunguje, když je safe otevřený
- Otevírání safu: stiskněte odblokuj, hlasová signalizace: vpište pin kod 4 číslice
- použijte klávesy 0 – 9 pro vepsání hesla
- pokud je heslo správné, ukazatel se rozsvítí
- vložte prst do čtečky otisků prstů, hraje hudba a svítí světlo. Během hudby otočte kolečkem pro odblokování safu.
- Pokud nebylo heslo správné, ozve se zvuk pro chybu.
- Hudba s hlasem a červenou kontrolkou vyzvou pro opětovné vepsání hesla, protože první bylo mylné.
- Přednastavené heslo je 0000
- pokud není pokladnička správně uzavřena, ozve se zvuk po 30 vteřinách a bude svítit kontrolka, toto se bude opakovat co 15 vteřin do správného uzavření.
- Změna hesla: pro odblokaci stisknete tlačítka konfigurace/ výstup – svítí červená dioda a uslyšíte, že máte nastavit nové heslo o čtyřech číslicích.
- Po vepsání nového hesla uslyšíte zvuk vítězství, přiložte prst do čtečky otisků prstů a rozsvítí se zelená dioda na znamení úspěšného dokončení vepsání nového hesla. Po vteřině se také vypne zvuk.

Hodiny

Hodiny s hlasovým projevem, nastavení času

- Pro zjištění času zmáčkněte tlačítka 7, hlas zahlásí aktuální čas.
- Pomocí stejného tlačítka nastavíte čas 4 čísly, například 0638 = 6:38, 1503 = 15:03, formát pouze 24 hodin.
- Budete informováni hlasem o ukončení nastavení času
- Pokud zadáte čas ve špatném formátu, budete informováni zvukem chyby.

Alarm

Alarm s hlasovým projevem, nastavení alarmu

- stiskněte tlačítka 8 pro aktivaci budíku
- 9 ukončíte budík
- Budík je přednastaven automaticky na 7:00
- Pro nastavení použijte klávesu č. 8, a nastavte 4 čísla za hodiny a minuty buzení – stejný princip jako nastavení hodin.

Sledování posledních 3 transakcí

- stiskněte tlačítka 0 (nula)

Na pokladničce můžete nastavit hlasové funkce v čínštině, angličtině nebo hlas vypnout.

Ultrafialové světlo ukáže falešné peníze.

RESET – navrácení prvotně nastavených funkcí.

Řešení problémů:

- špatná funkce vkládání bankovek – papír může být skrčený, mokřý nebo slabé baterie.
- Safe se nedá otevřít- musí stát na rovném povrchu, zkontrolujte nabití baterií.
- Čtečka otisků prstů není aktivní – stiskněte ji, spustí se.
- Zapomněli jste heslo. Zmáčkněte reset, pokladnička se nastaví na kod 0000.
- Vkládejte pouze peníze, nic jiného. Během zasouvání bankovky do pokladničky ji netahejte do protichodu nazpět.
- Baterie vyměňujte pouze při otevřené pokladnici nebo když není v činnosti vkládání baterií.

Upozornění:

- Hračka obsahuje malé části a je určena dětem od 8 let.
- Ponechejte si obal pro případné budoucí použití.
- Hračka je bezpečná a má všechny potřebné certifikáty.