

Kytara

Hk-9010d

Použijte elektronickou kytaru s mikrofonom a zesilovačem / reproduktorem.

1. **Mód 1** – stiskněte a podržte tlačítko a výběr hudby. Hraje krátká demo skladba. Při hraní na struny, může plynule hrát píseň.
2. **Mód 2** - stiskněte a podržte tlačítko a výběr hudby. Začne hrát doprovod. Při hraní na struny, může plynule hrát píseň.
(Poznámka: když zmáčknete jednou tlačítko na rukojeti, hudbu přerušíte, když zmáčknete podruhé vyberete hudbu)
3. **Mód 3** - stiskněte a podržte tlačítko a výběr hudby. Hraje krátká demo skladba. Při hraní na struny, může plynule hrát tato píseň.

Kytara má 2 LED světla a infračervené vysílání, když zazní zvuk. Reproduktory používají infračervené spojení s kytarou. Propojí se na vzdálenost do 8 metrů.

Instrukce

- Nemíchejte staré a nové baterie.
- Nemíchejte alkalické, standardní (uhlík-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Nepoužívejte dobíjecí baterie.
- Nedobíjecí baterie se nenabíjejí.
- Je třeba používat pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu, jak je doporučeno.
- Baterie se vkládají se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z hračky vyměnit.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Uschovejte balení, protože obsahuje důležité informace.

Výměna baterií

Při výměně baterií odstraňte bezpečnostní šrouby z krytu prostoru pro baterie a ujistěte se, že pozitivní (+) a záporné (-) póly jsou v správné poloze, jak je znázorněno na obrázku.

Aby byla zajištěna správná bezpečnost a provoz, musí být výměna baterií vždy provedena osobou starší 18-ti let. Nikdy nedovolte, aby dítě používalo tento výrobek, pokud není zajištěn kryt na baterie. Baterie jsou malé předměty a mohou být požívány. Proto je uchovávejte na bezpečném místě. Ihned a bezpečně zlikvidujte všechny použité baterie.

Vyrobena v Číně.