

Pokladnička Policejní přeprava

Jak pokladničku spustit:

- pomocí šroubováku odstraňte kryt baterií na spodní straně autíčka a vložte do zásobníku tři baterie AA, poklop vraťte na zásobník baterií a šroubovákem zašroubujte
- stiskněte tlačítko pro zapnutí pokladničky – ON (červený přepínač)
- po zapnutí se rozehraje krátká melodie a rozblíkají se světla na autíčku

Heslo a změna hesla a vkládání peněz:

- základní nastavené heslo je 0000
- stiskněte 0000, světla auta začnou blikat, rozsvítí se kontrolka s otiskem prstu, přiložte na otisk prst, pokladnička se otevře
- jakmile je pokladnička otevřená, je možné měnit heslo
- držte * a během jejího podržení, nastavte nové čtyřmístné heslo a potvrďte jej #. Po celou dobu změny hesla držte *
- pokud je zadáno třikrát heslo nesprávně, rozezní se po dobu 10-ti vteřin alarm a vy uslyšíte, že se vám do pokladničky chce někdo vloupat
- pokud zapomenete pokladničku zavřít, bude vás pokladnička upozorňovat zvukovým signálem
- mince lze vhazovat horním bílým víčkem a papírové bankovky vkládáme do otvoru nad čelním sklem, jakmile přiložíte bankovku, automaticky se do autíčka zasune a spadne dovnitř. Bankovky vkládejte jednotlivě, vždy počkejte až přestane motorek vydávat zvuk a až poté vkládejte další bankovky.

Další funkce:

- podržením # dvě vteřiny se rozsvítí přední světla auta, opětovným podržením # na dvě vteřiny se světla zhasnou
- tlačítko * má další funkce. Po **prvním stisknutí** lze používat čísla a poslouchat pod každým číslem jinou písničku. Po **druhém stisku** lze čísla používat pro poslech různých melodií bez zpěvu. Po **třetím stisku** pak čísla slouží k poslechu zvuků různých zvířat. Po **čtvrtém stisku** uslyšíte pod čísly zvuky různých hudebních nástrojů. **Jakmile stisknete * po páté**, je možné pokladničku opět otevřít pomocí kódu