




## Návod klávesy MQ 602:



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Zapínání</li> <li>2. Klávesy</li> <li>3. Hlasitost + -</li> <li>4. Doprovázející kontrola hlasitosti</li> <li>5. Kontrola tempa</li> <li>6. Transportovat kontrolu</li> <li>7. Čísla</li> <li>8. Tóny</li> <li>9. Rytmy</li> <li>10. DEMO 1</li> <li>11. Celé DEMO</li> <li>12. STOP/START</li> <li>13. Vložení</li> <li>14. Synchronizace</li> <li>15. Jeden</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>16. Prst</li> <li>17. Akord zapnout/vypnout</li> <li>18. Tón akordů</li> <li>19. Záznam</li> <li>20. Program</li> <li>21. Přehrát</li> <li>22. Změna/hrát/zastavit</li> <li>23. Mp3, FM, Bluetooth, hlasitost +-</li> <li>24. Rozdělit</li> <li>25. Bubny</li> <li>26. Bicí</li> </ul> |
|--|---|